

## LAKTOSEPT

Комбиниран течен детергент за перење и дезинфекција на молзна опрема во сточарство и на разладни уреди со отворен и затворен( CIP ) системи

<b>Употреба</b>	<b>LAKTOSEPT</b> се употребува за чистење перење,одмастување и дезинфекција на молзна опрема во сточарство, кои после молзењето и чувањето на млеко се третираат со <b>LAKTOSEPT</b> , да после се испираат со вода , независно од степенот на тврдина на вода. Потребно е да се изврши предперење со вода на температура од 40-50 C , се додека не се одстранат остатоците од млеко од молзните уреди, а потоа се припрема раствор за перење на температура од 60 - 85 C, кој циркулира на системот од 5 - 15 минути.За проверка на степенот на чистот а во системот после испирањето со ладна вода, добивате индикатор со кое се покажува колку добро и ефикасно е испран истиот.
<b>Својства и дејство</b>	<b>LAKTOSEPT</b> е стабилен течен одмастувач и дезинфициент со карактеристичен мирис. Силно делува на вегетативните форми на грам - позитивните и грам-негативните бактерии,на габи, алги ,и на бројни вируси,вклучувајќи го и вирусот на хепатитис А и HIV.
<b>Индикации</b>	Алкално средство,кое во контакт со киселина создава отровни гасови.При работа со ова средство треба да се има соодветна облека, заштитни нараквици и обавезна заштита на лице.Во случаен контакт со очи, да се исперат со голема количина на вода и да се побара лекарска помош.
<b>Складирање</b>	Да се чува, добро растворен на темно и на суво место проветрено,каде што нема запаливи материи.Самото средство не е запаливо. Се чува на температура над 5 C. Паковање од 10 кг, и 50 кг.
<b>Дозирање</b>	Се користи со растворување во воден раствор во концентрација од 0,5 - 2 lit. на 100 литри вода.Во позагадени површини,концентрацијата може да се зголеми.

**Електролух**